

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA MULTIFRUIT

Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.

Per mantenere delle condizioni igienico-sanitarie ottimali, Zumex raccomanda di pulire la macchina minimo 1 o 2 volte al giorno, a seconda dell'uso.



Alzare il manico di sicurezza



Rimuovere il manico mettendolo in posizione orizzontale e spingendo verso la parte opposta.



Rimuovere lo spingitore tirandolo verso l'alto in posizione verticale.



Smontare il rubinetto tirandolo verso



Rimuovere il coperchio



Smontare la vaschetta bucce tirandola orizzontalmente verso l'esterno.



Smontare la vaschetta succo e il filtro di acciaio inossidabile tirandola verso l'alto in posizione verticale.



Separare il filtro dalla vaschetta ATTENZIONE! Non toccare le punte affilate della grattuggia, sono molto taglienti.



Smontare la vaschetta raccogligocce inserendo il dito indice in uno dei fori centrali del pezzo di acciaio e tirando verso l'alto.



Tirare leggermente la vaschetta raccogligocce verso l'esterno.



Pulire con cura tutti i componenti.

INFORMAZIONI

Tutti i pezzi, TRANNE IL GRUPPO MOTORE, possono essere lavati in lavastoviglie.

La zona di estrazione succo e il coperchio anteriore devono essere puliti con un panno umido e detersivo per piatti. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere eventuali tracce di liquido di lavaggio.

Per riassemblare la macchina ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare.