

Zitrux compact

Snelhandleiding

WAT MOET IK AAN HET BEGIN VAN DE DAG DOEN?



Druk op Herstarten.



Open de filter-peel deur, draai om te verwijderen en schoon te maken.



Zet het filter in elkaar en draai om het slot te doen.



Zet de kraan retourbox op doseringspositie.



Laad fruit in de feeder.

WAT MOET IK AAN HET EIND VAN DE DAG DOEN?



Open de capsuledeur en verwijder eventuele peelings.




Vanuit het hoofdmenu drukt u op Schoonmak -> Ontsmetten.



Zet de kraan retourbox op schoonmaakstand



Een paar minuten nadat de wasbeurt begint, open je de filter-peel deur, maak je het pulp schoon en verwijder je daarna de resten. Draai de 4 veiligheidsknop vast.




AANBEVOLEN GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING

Aan het einde van de laatste Ontsmetten van de week:

OPMERKING: Spoel bij het schoonmaken van de capsule grondig af om schoonmaakresidu te voorkomen.



Haal de plaat uit elkaar en maak de feeder schoon.



Haal de sapbak en filter uit elkaar. Maak beide schoon en de onderkant van de capsule.




Haal de sapunit, het sapfilter en de beweegbare kokers uit elkaar. Maak de hele set en de capsule schoon.



Controleer of er geen stukken schillen in het afwateringsgebied en in de waterpas boei zitten.

MAANDELIJKS



Haal de sapunit, het sapfilter en de beweegbare kokers uit elkaar. Maak de hele set en de capsule schoon.




Controleer of er geen stukken schillen in het afwateringsgebied en in de waterpas boei zitten.



Controleer het wasmiddelniveau.


WAT ALS HET LOGO VAN DE **zumex** IS HET KNIPPEREN?



Controleer of er een deur.



Als er geen open zijn, druk dan op de X.



Er kan een zaadje in de kraan blijven zitten – volg QR-instructies

AJ007

1. Tapmotorfout.
2. Tapwater geeft geen vloeiende vloeistof af.
3. Luid geluid bij het tappen van sap sap.

