

PINEOMATIC




CATALOGO DI RICAMBI 2026

12/08/2026



WWW.ZUMEX.COM

CATALOGO DI RICAMBI 2026


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0000188:00	CLOSING RING BEARING	Cuscinetto ad anello di chiusura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6.	
BME0000189:00	FILLING RING	Anello di riempimento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0000203:00	SHAFT SPRING SHUTTER	Otturatore a molla dell'albero Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0000206:00	SPRING SHUTTER	Otturatore a molla Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0000239:00	FILTRO BANDEJA DE GOTEÓ	Filtro a gocce Valido per tutte le macchine Pineomatic V4	
BME0000624:00	ROLLED THREAD BALL SCREW	Vite a sfera a filettatura rotolata Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0000635:00	CATCH M10X1 - PIN Ø6MM	Catch M10X1 - Perno Ø6mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5	
BME0000757:00	QUARTER-TURN LATCH	Chiusura a quarto di giro Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0000776:00	WINDOW	Finestra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0004729:00	TOP COVER	Copertina superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5	
BME0005142:00	SHAFT	Albero Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0005760:00	PULLEY HTD 5M-25MM 44 TEETH	Carrucola Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0017865:00	HOOK	Hook Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0017921:00	BLOCK	Blocco Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0020316:00	CURVER BAK	Curver Bak Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0021012:00	FAN	Fan Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0032444:00	DOOR SENSOR	Sensore porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0032580:00	PLATE MM	Lastra mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0033122:00	ROCKER SWITCH	Interruttore a bilanciere Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0033123:00	AC SOCKET WITH FUSE HOLDER	Presa C14 con portafusibili Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0033171:00	COMPRESSION SPRING	Molla di compressione Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0036592:00	WHEEL WITH BRACKET	Ruota Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0037409:00	PLUNGER CLAMPS FOR PUSH-PULL CLAMPING	Morsetti a sturalavandini per la serratura push-pull Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0039176:00	SENSOR KNOB	Manopola del sensore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0039288:00	MOTOR CONTROLLER	Regolatore motore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0039320:00	ELECTRIC MOTOR	Motore elettrico Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0039355:00	DISPLAY	Display Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0039737:00	CONJUNTO CUCHILLA VERTICAL S7	Conjunto Cuchilla Vertical S7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V4	
BME0039745:00	CONJUNTO PLACA CUCHILLAS INFERIORES V4 S7	Conjunto placa cuchillas inferiores v4 s7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V4	
BME0039747:00	KNIFE SLICES	Taglia di coltello Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0039755:00	PRENSA SUPERIOR S7	Prensa Superior S7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V4	
BME0040920:00	KEY TRIANGULAR 8MM	Triangolare Key 8mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0040922:00	CABLE	Cavo Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0042417:00	THREADED INSERT M4X8	Inserto filettato M4x8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V4 e V6	
BME0042418:00	THREADED INSERT M8X12	Inserto filettato M8x15 Valido per tutte le macchine Pineomatic V4 e V6	
BME0044542:00	RIGID COUPLING Ø8MM	Accoppiamento rigido Ø8mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0045428:00	TOP KNIFE	Coltello superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6, 7	
BME0047837:00	THROW IN SENSOR	Aggiunge il sensore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0053496:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0053709:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0053927:00	BRACKET MOTOR	Motore a staffa Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0054016:00	INLET, FRONT	Ingresso, anteriore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0054040:00	MOUNTING ASSEMBLY - VERTICAL GUIDE	Assemblaggio di montaggio - Guida verticale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0054064:00	GUIDE SHAFT VERTICAL	Albero guida verticale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0054078:00	COVER RIGHT MM	Copertura a destra mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054080:00	COVER LEFT MM	Copertura Sinistra mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054086:00	SHAFT	Albero Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0054096:00	WELDING ASSEMBLY INLET	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0054112:00	COVER DOOR	Porta di copertura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054115:00	MOUNTING ASSEMBLY - DOOR	Assemblaggio di montaggio - Porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054118:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0054120:00	GUIDE SHAFT HORIZONTAL	Albero guida orizzontale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0054126:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT RIGHT	Assemblaggio saldatura - Trave anteriore destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054127:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT LEFT	Assemblaggio saldatura - trave anteriore sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054287:00	PLATE - SIDE PANEL	Piastra - pannello laterale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0054496:00	BLOCK	Blocco Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0054603:00	BLOCK	Blocco Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0054685:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0054987:00	SHAFT	Albero Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0055211:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0055350:00	BUSH	Bush Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0055420:00	SHAFT	Albero Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0056470:00	PCB PINO INCL. SOFTWARE 5.1NSF	PCB Pino Incl. Software 5.1NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0056475:00	GENERAL ARRANGEMENT ELECTRIC BOX	Scatola elettrica a disposizione generale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0056485:00	CONNECTOR INSIDE	connettore interno Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0056492:00	CONNECTOR	Connettore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0056500:00	BUSH	Bush Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0056587:00	DEEP GROOVE BALL BEARING 6200-2RSH	Cuscinetto a sfera profonda 6200-2RSH Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0056591:00	ANGULAR CONTACT BEARING 3201 A-2RS1	Rilevamento di contatto angolare 3201 A-2RS1 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057202:00	ENDBLOCK HOR. GUIDE MOTOR SIDE	Guida laterale laterale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057204:00	SPINDLE HOR. GUIDE	Guida hor. fuso Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0057214:00	MOTOR SHAFT	Albero del motore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057217:00	BUSH	Bush Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057219:00	ENDBLOCK VER. GUIDE MOTOR SIDE	Versione terminale del blocco terminale lato motore guida Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057321:00	RING	Ring Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057340:00	WELDING ASSEMBLY - TOP PLATE	Assemblaggio saldatura - Piastra superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057345:00	PLATE FILLING 195 MM.	Riempimento del piatto 195 mm. Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057347:00	STRIP, LEFT UPPER STRUCTURE	Striscia, struttura superiore sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057351:00	STRIP RIGHT, UPPER STRUCTURE 2MM	Striscia destra, struttura superiore 2mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0057361:00	PLATE, FILLING	Piatto, ripieno Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057375:00	PLATE, FILLING BACK	Piatto, riempito indietro Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057376:00	STRIP SUPPORT UPPER STRUCTURE	Struttura superiore a supporto a striscia Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057381:00	ENDBLOCK VER. GUIDE	Guida alla versione endblock Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057445:00	HMI TOUCHSCREEN INCL. SOFTWARE 5.1 NSF	HMI Touchscreen Inclusa Software 5.1 NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0057446:00	FRAME DISPLAY FRONT	Facciata del display a telaio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0057447:00	MOUNTING ASSEMBLY DISPLAY V5	Montaggio del display dell'assemblaggio V5 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5	
BME0057470:00	PULLEY - HTD 5M 30 MM. 48 TEETH	Carrucola - HTD 5M 30 mm. 48 denti Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0057651:00	SPINDLE VER. GUIDE	Guida versione mandrino Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057678:00	OPTIBELT TANDRIEM 5M-425-25	Nastro HTD 5M 25 mm. T85 (17352000) Mädler Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0057757:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0057950:00	COVER, ELECTRIC BOX	Coperchio, scatola elettrica Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057975:00	ELECTRIC BOX ASSEMBLY	Assemblaggio scatola elettrica Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057983:00	BACKPLATE, TOP STRUCTURE	Struttura posteriore della piastra superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0057984:00	HORIZONTAL BEAM DOORFRAME BOTTOM	Fondo del telaio orizzontale della porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0058229:00	WELDING ASSEMBLY	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058236:00	WELDING ASSEMBLY	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058242:00	WELDING ASSEMBLY, FRONT PLATE	Assemblaggio saldatura, piastra frontale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058285:00	SUPPORT PLATE IDENTIFICATION	Identificazione della piastra di supporto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058288:00	COVER REAR	Coprire Posteriore 3mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0058312:00	FILLING PLATE	Piastra di riempimento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0058314:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 7	Blocco, destra (Dimensione 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0058368:00	FILLING PLATE	Piastra di riempimento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0058494:00	POWER SUPPLY	Alimentazione elettrica Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058599:00	BEAM, HORIZONTAL LEFT	Trave, orizzontale a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058600:00	BEAM, HORIZONTAL RIGHT	Trave, orizzontale destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058618:00	SCHARNIER	Scharnier Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058719:00	SHAFT, TOP KNIFE RIGHT	Asta, coltello superiore a destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0058926:00	TRANSPORT BLOCK (SIZE 7)	Blocco trasporto (dimensione 7) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0059001:00	BLOCK, LEFT (SIZE 7)	Blocco, sinistra (taglia 7) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0059335:00	TOP SUPPORT BLOCK HORIZONTAL DRIVE	Blocco di supporto superiore a trasmissione orizzontale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0059337:00	BOTTOM SUPPORT BLOCK HORIZONTAL DRIVE	Blocco di supporto inferiore con trasmissione orizzontale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0059341:00	ENDBLOCK HOR. GUIDE	Guida hor. di blocco finale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0059446:00	FRUIT LIFT SUPPORT SHAFT	Pozzo di supporto del sollevatore frutti Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0059755:00	SUPPORT FRONT	Fronte di supporto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0059759:00	SUPPORT REAR	Supporto posteriore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0059800:00	TOP PLATE INNER KNIF	Maglia interna della piastra superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0059839:00	TOP BEAM DOOR FRAME	Telaio superiore della porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0060932:00	DRIP TRAY	Vassoio per la goccia Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0060933:00	DRIPTRAY	Vassoio a gocce Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0060934:00	DRIPTRAY PLATE	Piastra a goccia Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0060961:00	BRACING RIB BASE PLATE LEFT	Rivestimento della base delle costole a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0060962:00	BRACING RIB BASE PLATE RIGHT	Rinforzo della piastra base delle costole a destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0060976:00	PLATE FRUIT CORE OPE	Nucleo di frutta a piastra ope Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0061121:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 6	Dimensione 6 della targhetta identificativa Valido per tutte le macchine Pineomatic Taglia 6	
BME0061195:00	TRANSPORT BLOCK ASSEMBLY (SIZE 8)	Assemblaggio blocco di trasporto (dimensione 8) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0061268:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 6	Blocco, destra (dimensione 6) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0061281:00	BLOCK, LEFT (SIZE 6)	Blocco, sinistra (taglia 6) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0061304:00	SHAFT, TOP KNIFE LEFT	Asta, coltello superiore a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0061788:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 7	Misura 7 della targa identificativa Valido per tutte le macchine Pineomatic Taglia 7	
BME0061804:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 8	Targhetta identificativa dimensione 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic Taglia 8	
BME0061827:00	12V DC CONNECTOR OPTION SCREEN	Schermo opzione connettore DC 12V Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0061930:00	PULLEY WHEEL 20 TEETH HTD 5M 25MM.	Ruota a carrucole 20 denti HTD 5M 25mm. Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0062513:00	TOP PLATE INNER KNIFE SIZE 7 10MM	Coltello interno della piastra superiore dimensione 7 10mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0062533:00	TOP PLATE INNER KNIFE SIZE 8 10MM	Taglio interno della piastra superiore dimensione 8 10mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0062594:00	CLEANING BUTTON	Pulsante di pulizia Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0062730:00	PIN	Spilla Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0062749:00	PIN	Spilla Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0062937:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 6	Coltello da assemblaggio per saldatura dimensione 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0062949:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 7	Coltello di assemblaggio per saldatura dimensione 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0062957:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 8	Coltello di assemblaggio per saldatura dimensione 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0063085:00	PLATE, SUPPORT COVER LEFT	Piastra e coperchio di supporto a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063087:00	PLATE, SUPPORT COVER RIGHT	Piastra, copricapo di supporto a destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0063089:00	MOUNTING ASSEMBLY - BOTTOM FRAME	Assemblaggio di montaggio - Telaio inferiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063094:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Assemblaggio saldatura - trave posteriore a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063101:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK RIGHT	Assemblaggio saldatura - trave posteriore a destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063250:00	CLAMPING BOLT GN708.1-M6-35-A-ST	Bullone di serraggio GN708.1-M6-35-A-ST Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063350:00	BEAM, LIFT	Trave, sollevamento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063351:00	LIFT ASSEMBLY	Assemblaggio sollevamento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063353:00	MOUNTING ASSEMBLY - HORIZONTAL GUIDE NSF	Assemblaggio di montaggio - Guida orizzontale NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063400:00	DISPLAY SUPPORT	Supporto al display Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0063413:00	FABORY 69025.080.030 TYPE 8 OCH 30	Fabory 69025.080.030 tipo 8 OCH 30 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063452:00	DISPLAY SUPPORT	Supporto al display Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063482:00	WELDING ASSEMBLY CORE KNIFE SIZE 7	Coltello a nucleo per assemblaggio saldatore: dimensione 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0063526:00	WELDING ASSEMBLY - INNER KNIFE SIZE 6	Assemblaggio saldatura - Dimensione interna del coltello 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0063578:00	WELDING ASSEMBLY	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0063674:00	VERTICAL KNIFE ASSEMBLY (SIZE 6) NSF	Assemblaggio coltello verticale (dimensione 6) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0063677:00	PLATE NSF	Targa NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0063679:00	GUIDE RING (SIZE 6) NSF	Anello guida (Dimensione 6) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0063689:00	GUIDE RING KNIFE (SIZE 7) NSF	Coltello ad anello guida (Taglia 7) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0063704:00	COLTELLO INFERIORE	Coltello inferiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0063750:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063764:00	UPPER STAMP (SIZE 6) NSF	Timbro superiore (dimensione 6) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0063769:00	UPPER STAMP	Timbro superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0063777:00	SHAFT	Asse Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063779:00	SHAFT (SIZE 6)	Asta (Misura 6) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0063781:00	RING	Ring Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0063786:00	RING STAMP (SIZE 6) NSF	Timbro ad anello (Taglia 6) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0063787:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 7 NSF)	Timbro superiore dell'albero (Misura 7 NSF) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0063799:00	PIN UPPER STAMP NSF	Francobollo superiore a spillo NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0063821:00	BUSH UPPER STAMP NSF	Timbro superiore a cespuglio NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0063887:00	TOP KNIFE ASSEMBLY (SIZE 6) NSF	Gruppo coltello superiore (dimensione 6) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0063944:00	HOUSING HMI	Abitazioni HMI Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0064040:00	BLOCK	Blocco Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0064220:00	PLATE 1,5MM	Targhetta 1,5mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0064228:00	BLOCK TOP KNIFE NFS	Coltello a blocco NFS Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0064235:00	PLATE TOP KNIFE NSF ASSEMBLY	Assemblaggio NSF del coltello con la parte superiore della piastra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0064283:00	PLATE TRANSPORT BLOCK	Blocco di trasporto piastre Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0064334:00	PLATE, VERTICAL KNIFE SUPPORT	Piastra e supporto verticale del coltello Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0064336:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0064338:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0064575:00	BASEPLATE SUPPORT	Supporto della piastra di base Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0064620:00	CONTACTOR	Contattore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0064629:00	SPRING BASEPLATE	Base a molla Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0064649:00	MAE-KP-BR-PL	MAE-KP-BR-PL Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0064854:00	LED STRIP PROFILE	Profilo della striscia LED Valido per tutte le macchine Pineomatic V6 Taglia 7	
BME0065040:00	SHAFT (SIZE 7)	Asta (Misura 7) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 7	
BME0065456:00	BUSH	Bush Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0066205:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 6 NSF)	Timbro superiore dell'albero (Misura 6 NSF) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0066207:00	TOP KNIFE ASSEMBLY (SIZE 7) NSF	Assemblaggio coltello superiore (dimensione 7) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0066220:00	VERTICAL KNIFE ASSY (SIZE 8) NSF	Assy coltello verticale (taglia 8) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 Taglia 8	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0066229:00	GUIDE RING KNIFE (SIZE 8) NSF	Coltello ad anello guida (Taglia 8) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0066240:00	UPPER STAMP (SIZE 8) NSF	Francobollo superiore (Misura 8) NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 Taglia 8	
BME0066241:00	SHAFT (SIZE 8)	Asta (Misura 8) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0066245:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 8 NSF)	Timbro superiore dell'albero (Misura 8 NSF) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0067051:00	VERTICAL KNIFE ASSEMBLY (SIZE 7) STICKS V6	Assemblaggio verticale del coltello (Taglia 7) Sticks V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0067305:00	BASE PLATE (SIZE 7) STICKS & CHUNKS	Base Plate (Taglia 7) Bastoncini e Pezzi Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0067324:00	PRESS	Stampa Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0067325:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0067891:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0068435:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068437:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068438:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068439:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068441:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068442:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	
BME0068443:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0068478:00	MOUNTING ASSEMBLY BRAKE	Montaggio del freno di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic	
BME0068547:00	LED STRIP	Striscia LED Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0068849:00	END CAP LED STRIP PROFILE	Profilo della striscia LED con il tappo terminale Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1 e V6	
BME0068851:00	LED STRIP PROFILE	Profilo della striscia LED Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0071173:00	MOUNTING ASSEMBLY DOOR FRAME	Montaggio del telaio della porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0071287:00	BASEPLATE ASSEMBLY SIZE 7 V6	Assemblaggio della piastra di base Dimensione 7 V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0072063:00	MOUNTING ASSEMBLY	Assemblaggio di montaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0072097:00	TOP COVER	Copertina superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0072541:00	INLET, BACK	Ingresso, indietro Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0072612:00	WELDING ASSEMBLY	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0073676:00	PLATE 3MM	Lastra 3mm Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0074175:00	SHAFT	Asse Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6	
BME0074554:00	TRANSPORT BLOCK ASSY	Blocco di trasporto Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0074557:00	TRANSPORT BLOCK (SIZ	Blocco di trasporto (siz Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0075085:00	TRANSPRT BLOCK ASSY	Blocco Transprt Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	
BME0075089:00	TRANSPORT BLOCK (SIZ	Blocco di trasporto (siz Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0075282:00	TOP KNIFE PLATE NSF	Piastra superiore NSF Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0075284:00	BLOCK, LEFT (SIZE 8)	Blocco, sinistra (taglia 8) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0075286:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 8)	Blocco, destra (dimensione 8) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0075293:00	ASSEMBLY TOPKNIFE SI	Assemblaggio Topknife Si Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, 1 e V6 Taglia 8	
BME0077508:00	PART-2024_05_16_11_07_58_0152-DESC	PARTE-2024_05_16_11_07_58_0152-DESC Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0077510:00	BEARING BLOCK VER. GUIDE	Guida del blocco di cuscinetti Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0077514:00	BEARING BLOCK VER. GUIDE SPINDLE NUT	Blocco di cuscinetti ver. spindlenut guida Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0077520:00	BEARING BLOCK HOR. GUIDE	Guida or. a blocchi di coscienza Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	

CATALOGO DI RICAMBI 2026


PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0077527:00	BEARING BLOCK HOR. GUIDE SPINDLENUT	Spindlenut guida a blocchi di rucchiamento Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0077915:00	CAGE FRUIT INTAKE WITH BUSH (7X)	Consumo di frutta in gabbia con cespuglio (7 volte) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5.1	
BME0078292:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 6	Stick stick adattatore per coltello SINISTRA 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0078295:00	BUSHING STICKS SIZE 6	Bacchetti di boccola Dimensione 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	
BME0078302:00	ASSY BUSHING SIZE 6 STICKS V6	Bushing Assy Stick Dimensione 6 V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0078305:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 6	Adattatore di bastoncini di assemblaggio dimensione 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0078322:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 6	Stick stick adattatore per coltello DESTRA dimensione 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0079472:00	MOUNTING ASSEMBLY LED STRIP	Montaggio della striscia LED dell'assemblaggio Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0082372:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT RIGHT	Assemblaggio saldatura - Trave anteriore destra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0082373:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT LEFT	Assemblaggio saldatura - trave anteriore sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0082374:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Assemblaggio saldatura - trave posteriore a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0082375:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Assemblaggio saldatura - trave posteriore a sinistra Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 6	
BME0082455:00	TOP COVER V6	Top Cover V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082676:00	INLET COVER V6	Coperchio Ingresso V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082677:00	COPERTURA PORTA V6	Coprire Porta V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082684:00	QUARTER-TURN CLASSIC 30 MM	Classico a Quarto di Giro 30 mm Valido per tutte le macchine Pineomatic	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0082685:00	HOOK DOOR LOCK 4MM	Serratura a gancio 4mm Valido per tutte le macchine Pineomatic	
BME0082686:00	PIN DOOR SENSOR V6	Sensore a perno V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic	
BME0082735:00	PLATE LEFT SIDE	Placca lato sinistro Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082736:00	PLATE RIGHT SIDE	Piastra lato destro Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082737:00	PLATE BACK	Retro della piastra Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082738:00	STRIP WOOD	Legno a striscia Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082739:00	STRIP WOOD	Finestra della porta inferiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082750:00	STRIP WOOD	Finestra della porta inferiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0082751:00	STRIP WOOD	Finestra della porta inferiore Valido para todas las máquinas Pineomatic V6	
BME0082807:00	WELDING ASSEMBLY FRONT PLATE	Piastra frontale dell'assemblaggio saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0082827:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 7	Stick stick adattatore per coltello SINISTRA 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0082831:00	BUSHING STICKS SIZE 7	Bacchetti per boccole Dimensione 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0082837:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 7	Adattatore per coltello a bastoni DESTRA taglia 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 7	
BME0082852:00	ASSY BUSHING SIZE 7 STICKS V6	Bushing Assy dimensione 7 stick V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6 Taglia 7	
BME0082964:00	UPPER DOOR WINDOW	Finestra della porta superiore Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0083013:00	DOOR HINGE V6	Cerniera della porta V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	

CATALOGO DI RICAMBI 2026

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0083342:00	WELDING ASSEMBLY DISPLAY SUPPORT	Supporto per il display dell'assemblaggio saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0084340:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 7	Adattatore di assemblaggio dimensione 7 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V5.1 Taglia 7	
BME0084345:00	BUSHING STICKS SIZE 8	Bastoncini di boccia Dimensione 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0084350:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 8	Adattatore per coltello a bastoni Misura sinistra 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0084358:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 8	Stick stick adattatore per coltello destra 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0084362:00	ASSY BUSHING SIZE 8 STICKS V - 6	Bushing Assy dimensione 8 stick V - 6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0084394:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 8	Adattatore di assemblaggio dimensione 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0084414:00	PIN LOCK BASEPLATE	Piastra base per bloccaggio dei perni Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0084738:00	PLATE	Piatto Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0084739:00	BOLT	Bullone Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085148:00	CONTACTOR V-6	Contattore V-6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085173:00	WELDING ASSEMBLY	Assemblaggio di saldatura Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085192:00	GRUB SCREWS SKN - RVS	Viti di grub SKN - RVS Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085251:00	BASE PLATE (SIZE 6) STICKS & CHUNKS	Piastra di base (Taglia 6) Bastoncini e Pezzi Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V6 Taglia 6	
BME0085260:00	BASE PLATE (SIZE 8) STICKS & CHUNKS	Stick e pezzi della piastra base (taglia 8) Valido per tutte le macchine Pineomatic V5 e V6 Taglia 8	
BME0085266:00	BASEPLATE ASSEMBLY SIZE 6 V6	Dimensione dell'assemblaggio della piastra di base 6 V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6 Taglia 6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0085267:00	MOUNTING ASSEMBLY BASEPLATE SIZE 8	Montaggio Base di montaggio dimensione 8 Valido per tutte le macchine Pineomatic V5, V5.1 e V6 Taglia 8	
BME0085269:00	PLATE BUSHING	Boccola a piastra Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085435:00	CUP HOLDER	Detentore della coppa Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0085439:00	ASSEMBLAGGIO DI MONTAGGIO - PORTA	Assemblaggio di montaggio - Porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0086760:00	ASSEMBLY VERTICAL KNIFE SIZE 6 STICKS V6	Coltello verticale di assemblaggio Dimensione 6 Stick V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6 Taglia 6	
BME0086763:00	ASSEMBLY VERTICAL KNIFE SIZE 8 STICKS V6	Coltello verticale di assemblaggio 8 bastoni V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6 Taglia 8	
BME0089948:00	NEW HOOK	Nuovo gancio Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0090082:00	M20 TOOTHED WASHER	Rondella dentata M20 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	

PINEOMATIC

	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	FOTO
BME0090095:00	NEW DOOR PIN	Nuovo perno della porta Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0090235:00	V6 CALIBRATOR	Calibratore V6 Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	
BME0091975:00	V6 CALIBRATOR	Kit senza corona Valido per tutte le macchine Pineomatic V6	