

PINEOMATIC



ERSATZTEILKATALOG 2026


12/08/2026

WWW.ZUMEX.COM



PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0000188:00	CLOSING RING BEARING	Schlussringlager Gilt für alle Pineomatic V5.1 und V6 Maschinen.	
BME0000189:00	FILLING RING	Füllring Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0000203:00	SHAFT SPRING SHUTTER	Wellenfederverschluss Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0000206:00	SPRING SHUTTER	Federverschluss Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0000239:00	FILTRO BANDEJA DE GOTEO	Tropfschalenfilter Gilt für alle Pineomatic V4-Maschinen	
BME0000624:00	ROLLED THREAD BALL SCREW	Gewalzte Gewinde-Kugelschraube Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0000635:00	CATCH M10X1 - PIN Ø6MM	Fang M10X1 - Pin Ø6mm Gilt für alle Pineomatic V5-Maschinen	
BME0000757:00	QUARTER-TURN LATCH	Vierteldrehungsverschluss Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	


PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0000776:00	WINDOW	Fenster Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0004729:00	TOP COVER	Top Cover Gilt für alle Pineomatic V5-Maschinen	
BME0005142:00	SHAFT	Schacht Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0005760:00	PULLEY HTD 5M-25MM 44 TEETH	Flaschenrolle Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0017865:00	HOOK	Hook Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0017921:00	BLOCK	Block Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0020316:00	CURVER BAK	Curver Bak Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0021012:00	FAN	Fan Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0032444:00	DOOR SENSOR	Türsensor Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0032580:00	PLATE MM	Platte mm Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0033122:00	ROCKER SWITCH	Rocker-Schalter Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0033123:00	AC SOCKET WITH FUSE HOLDER	C14-Buchse mit Sicherungshalter Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0033171:00	COMPRESSION SPRING	Druckfeder Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0036592:00	WHEEL WITH BRACKET	Rad Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0037409:00	PLUNGER CLAMPS FOR PUSH-PULL CLAMPING	Kolbenklemmen für Push-Pull-Klemmen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0039176:00	SENSOR KNOB	Sensor-Knopf Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0039288:00	MOTOR CONTROLLER	Motorsteuerung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0039320:00	ELECTRIC MOTOR	Elektromotor Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0039355:00	DISPLAY	Anzeige Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0039737:00	CONJUNTO CUCHILLA VERTICAL S7	Conjunto Cuchilla vertical S7 Gilt für alle Pineomatic V4-Maschinen	
BME0039745:00	CONJUNTO PLACA CUCHILLAS INFERIORES V4 S7	Conjunto Placa Cuchillas Inferiores V4 S7 Gilt für alle Pineomatic V4-Maschinen	
BME0039747:00	KNIFE SLICES	Messerschnitte Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0039755:00	PRENSA SUPERIOR S7	Prensa Superior S7 Gilt für alle Pineomatic V4-Maschinen	
BME0040920:00	KEY TRIANGULAR 8MM	Dreieckige 8mm Taste Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0040922:00	CABLE	Kabel Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0042417:00	THREADED INSERT M4X8	Gewinde-Einsatz M4x8 Gültig für alle Pineomatic V4- und V6-Maschinen	
BME0042418:00	THREADED INSERT M8X12	Gewinde-Einsatz M8x15 Gültig für alle Pineomatic V4- und V6-Maschinen	
BME0044542:00	RIGID COUPLING Ø8MM	Starre Kupplung Ø8mm Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0045428:00	TOP KNIFE	Oberes Messer Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6, 7	
BME0047837:00	THROW IN SENSOR	Der Sensor wird hinzugefügt Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0053496:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0053709:00	PLATE	Kennzeichen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0053927:00	BRACKET MOTOR	Haltermotor Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054016:00	INLET, FRONT	Bucht, vorne Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0054040:00	MOUNTING ASSEMBLY - VERTICAL GUIDE	Montageeinheit - Vertikale Führung Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054064:00	GUIDE SHAFT VERTICAL	Führungswelle vertikal Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054078:00	COVER RIGHT MM	Cover Right mm Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054080:00	COVER LEFT MM	Cover Left mm Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054086:00	SHAFT	Schacht Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054096:00	WELDING ASSEMBLY INLET	Schweißmontage Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	


PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0054112:00	COVER DOOR	Decktür Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054115:00	MOUNTING ASSEMBLY - DOOR	Montageeinheit – Tür Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054118:00	PLATE	Kennzeichen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054120:00	GUIDE SHAFT HORIZONTAL	Führungswelle horizontal Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0054126:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT RIGHT	Schweißeinheit – Balken vorne rechts Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054127:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT LEFT	Schweißeinheit – Balken vorne links Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054287:00	PLATE - SIDE PANEL	Platte – Seitenverkleidung Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0054496:00	BLOCK	Block Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0054603:00	BLOCK	Block Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0054685:00	PLATE	Kennzeichen Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0054987:00	SHAFT	Schacht Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0055211:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0055350:00	BUSH	Bush Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0055420:00	SHAFT	Schacht Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0056470:00	PCB PINO INCL. SOFTWARE 5.1NSF	PCB Pino inkl. Software 5.1NSF Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0056475:00	GENERAL ARRANGEMENT ELECTRIC BOX	Elektrische Box mit allgemeiner Anordnung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0056485:00	CONNECTOR INSIDE	Steckverbinder innen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0056492:00	CONNECTOR	Steckverbinder Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0056500:00	BUSH	Bush Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0056587:00	DEEP GROOVE BALL BEARING 6200-2RSH	Tiefenrillenkugellager 6200-2RSH Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0056591:00	ANGULAR CONTACT BEARING 3201 A-2RS1	Winkelkontaktlager 3201 A-2RS1 Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057202:00	ENDBLOCK HOR. GUIDE MOTOR SIDE	Endblock-Hor. Guide Motorside Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057204:00	SPINDLE HOR. GUIDE	Spindel-Hor. Guide Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0057214:00	MOTOR SHAFT	Motorwelle Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057217:00	BUSH	Bush Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057219:00	ENDBLOCK VER. GUIDE MOTOR SIDE	Endblock ver. Guide Motorside Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057321:00	RING	Ring Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057340:00	WELDING ASSEMBLY - TOP PLATE	Schweißeinheit - Oberplatte Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057345:00	PLATE FILLING 195 MM.	Plattenfüllung 195 mm. Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057347:00	STRIP, LEFT UPPER STRUCTURE	Streifen, linke obere Struktur Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057351:00	STRIP RIGHT, UPPER STRUCTURE 2MM	Streifen rechts, obere Struktur 2 mm Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	


PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0057361:00	PLATE, FILLING	Teller, Füllung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057375:00	PLATE, FILLING BACK	Teller, auffüllen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057376:00	STRIP SUPPORT UPPER STRUCTURE	Obere Trägerstruktur des Streifens Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057381:00	ENDBLOCK VER. GUIDE	Endblock-Ver-Leitfaden Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057445:00	HMI TOUCHSCREEN INCL. SOFTWARE 5.1 NSF	HMI-Touchscreen einschließlich Software 5.1 NSF Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0057446:00	FRAME DISPLAY FRONT	Rahmendisplay-Front Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0057447:00	MOUNTING ASSEMBLY DISPLAY V5	Montagemontage-Display V5 Gilt für alle Pineomatic V5-Maschinen	
BME0057470:00	PULLEY - HTD 5M 30 MM. 48 TEETH	Riemenrolle - HTD 5M 30 mm. 48 Zähne Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0057651:00	SPINDLE VER. GUIDE	Spindle ver. Guide Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057678:00	OPTIBELT TANDRIEM 5M-425-25	Gürtel HTD 5M 25 mm. T85 (17352000) Mädler Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0057757:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0057950:00	COVER, ELECTRIC BOX	Abdeckung, E-Box Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057975:00	ELECTRIC BOX ASSEMBLY	Elektrische Kastenbaugruppe Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057983:00	BACKPLATE, TOP STRUCTURE	Backplate, obere Struktur Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0057984:00	HORIZONTAL BEAM DOORFRAME BOTTOM	Horizontaler Balken-Türrahmenunterboden Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0058229:00	WELDING ASSEMBLY	Schweißmontage Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058236:00	WELDING ASSEMBLY	Schweißmontage Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058242:00	WELDING ASSEMBLY, FRONT PLATE	Schweißbaugruppe, Frontplatte Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058285:00	SUPPORT PLATE IDENTIFICATION	Erkennung der Stützplatte Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058288:00	COVER REAR	Abdeckung hinten 3mm Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0058312:00	FILLING PLATE	Füllplatte Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0058314:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 7	Block, rechts (Größe 7) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0058368:00	FILLING PLATE	Füllplatte Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0058494:00	POWER SUPPLY	Stromversorgung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058599:00	BEAM, HORIZONTAL LEFT	Balken, horizontal links Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058600:00	BEAM, HORIZONTAL RIGHT	Balken, rechts horizontal Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058618:00	SCHARNIER	Scharnier Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058719:00	SHAFT, TOP KNIFE RIGHT	Schaft, oberes Messer rechts Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0058926:00	TRANSPORT BLOCK (SIZE 7)	Transportblock (Größe 7) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0059001:00	BLOCK, LEFT (SIZE 7)	Block, links (Größe 7) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0059335:00	TOP SUPPORT BLOCK HORIZONTAL DRIVE	Horizontaler Antrieb des oberen Stützblocks Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0059337:00	BOTTOM SUPPORT BLOCK HORIZONTAL DRIVE	Horizontaler Antrieb des unteren Stützblocks Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0059341:00	ENDBLOCK HOR. GUIDE	Endblock-Hor. Guide Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0059446:00	FRUIT LIFT SUPPORT SHAFT	Fruchtlift-Stützwelle Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0059755:00	SUPPORT FRONT	Unterstützungsfront Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0059759:00	SUPPORT REAR	Hintere Stütze Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0059800:00	TOP PLATE INNER KNIF	Innenschenkel der oberen Platte Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0059839:00	TOP BEAM DOOR FRAME	Oberbalkentürrahmen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0060932:00	DRIP TRAY	Tropfschale Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0060933:00	DRIPTRAY	Tropfschale Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0060934:00	DRIPTRAY PLATE	Tropfschalplatte Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0060961:00	BRACING RIB BASE PLATE LEFT	Stützrippen-Grundplatte links Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0060962:00	BRACING RIB BASE PLATE RIGHT	Stützrippen-Grundplatte rechts Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0060976:00	PLATE FRUIT CORE OPE	Tellerfruchtkern OPE Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0061121:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 6	Identifikationsschild Größe 6 Gilt für alle Pineomatic-Maschinen Größe 6	
BME0061195:00	TRANSPORT BLOCK ASSEMBLY (SIZE 8)	Transportblock-Baugruppe (Größe 8) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0061268:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 6)	Block, rechts (Größe 6) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0061281:00	BLOCK, LEFT (SIZE 6)	Block, links (Größe 6) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0061304:00	SHAFT, TOP KNIFE LEFT	Schaft, oberes Messer links Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0061788:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 7	Identifikationsschild Größe 7 Gilt für alle Pineomatic-Maschinen Größe 7	
BME0061804:00	IDENTIFICATION PLATE SIZE 8	Identifikationsschild Größe 8 Gilt für alle Pineomatic-Maschinen Größe 8	
BME0061827:00	12V DC CONNECTOR OPTION SCREEN	12V DC-Stecker-Option-Bildschirm Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0061930:00	PULLEY WHEEL 20 TEETH HTD 5M 25MM.	Riemenrolle mit 20 Zähnen, HTD 5M 25mm. Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0062513:00	TOP PLATE INNER KNIFE SIZE 7 10MM	Obere Platte Innenmesser Größe 7 10 mm Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0062533:00	TOP PLATE INNER KNIFE SIZE 8 10MM	Innenmesser der Oberplatte Größe 8 10 mm Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0062594:00	CLEANING BUTTON	Reinigungsknopf Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0062730:00	PIN	Pin Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0062749:00	PIN	Pin Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0062937:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 6	Schweißmesser Größe 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0062949:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 7	Schweißmesser Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0062957:00	WELDING ASSEMBLY KNIFE SIZE 8	Schweißmesser Größe 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0063085:00	PLATE, SUPPORT COVER LEFT	Plate, Stützabdeckung links Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063087:00	PLATE, SUPPORT COVER RIGHT	Platte, Stützabdeckung rechts Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0063089:00	MOUNTING ASSEMBLY - BOTTOM FRAME	Montageeinheit - Unterrahmen Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063094:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Schweißeinheit - Balken hinten links Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063101:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK RIGHT	Schweißeinheit - Strahl nach rechts zurück Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063250:00	CLAMPING BOLT GN708.1-M6-35-A-ST	Spannbolzen GN708.1-M6-35-A-ST Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063350:00	BEAM, LIFT	Balken, heben Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063351:00	LIFT ASSEMBLY	Aufzugsbaugruppe Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063353:00	MOUNTING ASSEMBLY - HORIZONTAL GUIDE NSF	Montageeinheit - Horizontale Führung NSF Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063400:00	DISPLAY SUPPORT	Anzeigeunterstützung Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0063413:00	FABORY 69025.080.030 TYPE 8 OCH 30	Fabory 69025.080.030 Typ 8 OCH 30 Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063452:00	DISPLAY SUPPORT	Anzeigeunterstützung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063482:00	WELDING ASSEMBLY CORE KNIFE SIZE 7	Schweißmesser für den Zusammenbauern Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0063526:00	WELDING ASSEMBLY - INNER KNIFE SIZE 6	Schweißeinheit – Innenmessergröße 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0063578:00	WELDING ASSEMBLY	Schweißmontage Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0063674:00	VERTICAL KNIFE ASSEMBLY (SIZE 6) NSF	Vertikale Messerbaugruppe (Größe 6) NSF Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0063677:00	PLATE NSF	Kennzeichen NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0063679:00	GUIDE RING (SIZE 6) NSF	Führungsring (Größe 6) NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0063689:00	GUIDE RING KNIFE (SIZE 7) NSF	Führungsringsmesser (Größe 7) NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0063704:00	UNTERMESSE	Unteres Messer Gültig für alle Pineomatic V5.1 und V6 Maschinen	
BME0063750:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063764:00	UPPER STAMP (SIZE 6) NSF	Obere Stempel (Größe 6) NSF Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0063769:00	UPPER STAMP	Obere Briefmarke Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0063777:00	SHAFT	Schacht Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063779:00	SHAFT (SIZE 6)	Schaft (Größe 6) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0063781:00	RING	Ring Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0063786:00	RING STAMP (SIZE 6) NSF	Ringstempel (Größe 6) NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0063787:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 7 NSF)	Schaft oberer Stempel (Größe 7 NSF) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0063799:00	PIN UPPER STAMP NSF	Pin Upper Stamp NSF Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0063821:00	BUSH UPPER STAMP NSF	Bush Upper Briefmarke NSF Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0063887:00	TOP KNIFE ASSEMBLY (SIZE 6) NSF	Obere Messerbaugruppe (Größe 6) NSF Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0063944:00	HOUSING HMI	Wohnungs-HMI Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0064040:00	BLOCK	Block Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0064220:00	PLATE 1,5MM	Platte 1,5 mm Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0064228:00	BLOCK TOP KNIFE NFS	Block-Top-Messer NFS Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0064235:00	PLATE TOP KNIFE NSF ASSEMBLY	NSF-Plattenmesser-Montage Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0064283:00	PLATE TRANSPORT BLOCK	Plattentransportblock Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0064334:00	PLATE, VERTICAL KNIFE SUPPORT	Platte, vertikale Messerstütze Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0064336:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0064338:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0064575:00	BASEPLATE SUPPORT	Bodenplattenstütze Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0064620:00	CONTACTOR	Kontaktor Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0064629:00	SPRING BASEPLATE	Feder-Grundplatte Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0064649:00	MAE-KP-BR-PL	MAE-KP-BR-PL Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0064854:00	LED STRIP PROFILE	LED-Streifenprofil Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen Größe 7	
BME0065040:00	SHAFT (SIZE 7)	Schaft (Größe 7) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 7	
BME0065456:00	BUSH	Bush Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0066205:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 6 NSF)	Stempel der Oberwelle (Größe 6 NSF) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0066207:00	TOP KNIFE ASSEMBLY (SIZE 7) NSF	Obere Messerbaugruppe (Größe 7) NSF Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0066220:00	VERTICAL KNIFE ASSY (SIZE 8) NSF	Vertikaler Messeruntergang (Größe 8) NSF Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen Größe 8	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0066229:00	GUIDE RING KNIFE (SIZE 8) NSF	Führungsringsmesser (Größe 8) NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0066240:00	UPPER STAMP (SIZE 8) NSF	Obere Briefmarke (Größe 8) NSF Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen Größe 8	
BME0066241:00	SHAFT (SIZE 8)	Schaft (Größe 8) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0066245:00	SHAFT UPPER STAMP (SIZE 8 NSF)	Schaft oberer Stempel (Größe 8 NSF) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0067051:00	VERTICAL KNIFE ASSEMBLY (SIZE 7) STICKS V6	Vertikale Messerbaugruppe (Größe 7) Sticks V6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0067305:00	BASE PLATE (SIZE 7) STICKS & CHUNKS	Grundplatte (Größe 7) Stäbe & Stücke Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0067324:00	PRESS	Presse Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0067325:00	PLATE	Kennzeichen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0067891:00	PLATE	Kennzeichen Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0068435:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068437:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068438:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068439:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068441:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068442:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	
BME0068443:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0068478:00	MOUNTING ASSEMBLY BRAKE	Montage-Bremse Gilt für alle Pineomatic-Maschinen	
BME0068547:00	LED STRIP	LED-Streifen Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0068849:00	END CAP LED STRIP PROFILE	Endkappen-LED-Streifenprofil Gilt für alle Pineomatic V5.1- und V6-Maschinen	
BME0068851:00	LED STRIP PROFILE	LED-Streifenprofil Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0071173:00	MOUNTING ASSEMBLY DOOR FRAME	Montage des Türrahmens Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0071287:00	BASEPLATE ASSEMBLY SIZE 7 V6	Grundplattenbaugruppe Größe 7 V6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0072063:00	MOUNTING ASSEMBLY	Montageeinheit Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0072097:00	TOP COVER	Top Cover Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

PINEOMATIC


	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0072541:00	INLET, BACK	Bucht, hinten Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0072612:00	WELDING ASSEMBLY	Schweißmontage Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0073676:00	PLATE 3MM	Platte 3mm Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0074175:00	SHAFT	Schacht Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen	
BME0074554:00	TRANSPORT BLOCK ASSY	Transportblock Assy Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0074557:00	TRANSPORT BLOCK (SIZ	Transportblock (SIZ) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0075085:00	TRANSPRT BLOCK ASSY	Transprt-Blockassy Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	
BME0075089:00	TRANSPORT BLOCK (SIZ	Transportblock (SIZ) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 6	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0075282:00	TOP KNIFE PLATE NSF	Obere Messerplatte NSF Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0075284:00	BLOCK, LEFT (SIZE 8)	Block, links (Größe 8) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0075286:00	BLOCK, RIGHT (SIZE 8)	Block, rechts (Größe 8) Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0075293:00	ASSEMBLY TOPKNIFE SI	Assembly Topknife SI Gültig für alle Pineomatic V5, 1 und V6 Maschinen Größe 8	
BME0077508:00	PART-2024_05_16_11_07_58_0152-DESC	TEIL-2024_05_16_11_07_58_0152-DESC Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0077510:00	BEARING BLOCK VER. GUIDE	Lagerblock ver. Führer Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0077514:00	BEARING BLOCK VER. GUIDE SPINDLENUT	Lagerblock ver. Führungsspindelmutter Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0077520:00	BEARING BLOCK HOR. GUIDE	Lagerblock-Hor.-Führung Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0077527:00	BEARING BLOCK HOR. GUIDE SPINDLENUT	Lagerblock Hor. Führungsspindelmutter Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0077915:00	CAGE FRUIT INTAKE WITH BUSH (7X)	Obstaufnahme im Käfig mit Busch (7x) Gilt für alle Pineomatic V5.1-Maschinen	
BME0078292:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 6	Sticks-Messer-Adapter LINKS Größe 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0078295:00	BUSHING STICKS SIZE 6	Buchstäbe Größe 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	
BME0078302:00	ASSY BUSHING SIZE 6 STICKS V6	Assy-Buchse Größe 6 Sticks V6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0078305:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 6	Montagestäbchen, Adapter Größe 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0078322:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 6	Sticks-Messer-Adapter RICHTIG Größe 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0079472:00	MOUNTING ASSEMBLY LED STRIP	Montage des LED-Streifens der Baugruppe Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0082372:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT RIGHT	Schweißeinheit - Balken vorne rechts Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0082373:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM FRONT LEFT	Schweißeinheit - Balken vorne links Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0082374:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Schweißeinheit - Balken nach links Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0082375:00	WELDING ASSEMBLY - BEAM BACK LEFT	Schweißeinheit - Balken hinten links Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0082455:00	TOP COVER V6	Top Cover V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082676:00	INLET COVER V6	Einlassabdeckung V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082677:00	ABDECKUNG TÜR V6	Tür Abdeckung V6 Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	
BME0082684:00	QUARTER-TURN CLASSIC 30 MM	Vierteldrehung Classic 30 mm Gilt für alle Pineomatic-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0082685:00	HOOK DOOR LOCK 4MM	Hakentürschloss 4mm Gilt für alle Pineomatic-Maschinen	
BME0082686:00	PIN DOOR SENSOR V6	Pin-Türsensor V6 Gilt für alle Pineomatic-Maschinen	
BME0082735:00	PLATE LEFT SIDE	Platte auf der linken Seite Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082736:00	PLATE RIGHT SIDE	Platte rechts Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082737:00	PLATE BACK	Plattenrückseite Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082738:00	STRIP WOOD	Streifenholz Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082739:00	STRIP WOOD	Unteres Türfenster Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	
BME0082750:00	STRIP WOOD	Unteres Türfenster Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0082751:00	STRIP WOOD	Unteres Türfenster Valido para todas las máquinas Pineomatic V6	
BME0082807:00	WELDING ASSEMBLY FRONT PLATE	Schweißmontage-Frontplatte Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0082827:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 7	Sticks-Messer-Adapter LINKS Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0082831:00	BUSHING STICKS SIZE 7	Buchsstangen Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0082837:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 7	Sticksknife-Adapter RICHTIG Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 7	
BME0082852:00	ASSY BUSHING SIZE 7 STICKS V6	Assy-Buchsgröße 7 Sticks V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen Größe 7	
BME0082964:00	UPPER DOOR WINDOW	Oberes Türfenster Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0083013:00	DOOR HINGE V6	Türscharnier V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0083342:00	WELDING ASSEMBLY DISPLAY SUPPORT	Schweißmontage-Displayunterstützung Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0084340:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 7	Montagestäbchen, Adapter Größe 7 Gültig für alle Pineomatic V5- und V5.1-Maschinen Größe 7	
BME0084345:00	BUSHING STICKS SIZE 8	Buchstäbe Größe 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0084350:00	STICKS KNIFE ADAPTER LEFT SIZE 8	Sticks-Messer-Adapter Linksgröße 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0084358:00	STICKS KNIFE ADAPTER RIGHT SIZE 8	Sticks-Messer-Adapter rechts, Größe 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0084362:00	ASSY BUSHING SIZE 8 STICKS V - 6	Assy Buchsgröße 8 Sticks V - 6 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0084394:00	ASSEMBLY STICKS ADAPTER SIZE 8	Montagestäbchen, Adaptergröße 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0084414:00	PIN LOCK BASEPLATE	Pin-Lock-Grundplatte Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0084738:00	PLATE	Kennzeichen Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0084739:00	BOLT	Bolt Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085148:00	CONTACTOR V-6	Kontaktor V-6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085173:00	WELDING ASSEMBLY	Schweißmontage Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085192:00	GRUB SCREWS SKN - RVS	Gummischrauben SKN - RVS Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085251:00	BASE PLATE (SIZE 6) STICKS & CHUNKS	Grundplatte (Größe 6) Stäbe & Stücke Gültig für alle Pineomatic V5- und V6-Maschinen Größe 6	
BME0085260:00	BASE PLATE (SIZE 8) STICKS & CHUNKS	Sockelplatte (Größe 8) Stäbe & Stücke Gültig für alle Pineomatic V5- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0085266:00	BASEPLATE ASSEMBLY SIZE 6 V6	Grundplattenbaugruppe Größe 6 V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen Größe 6	

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0085267:00	MOUNTING ASSEMBLY BASEPLATE SIZE 8	Montagebaugruppe Grundplatte Größe 8 Gültig für alle Pineomatic V5-, V5.1- und V6-Maschinen Größe 8	
BME0085269:00	PLATE BUSHING	Plattenbuchsen Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085435:00	CUP HOLDER	Pokalhalter Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0085439:00	MONTAGEANORDNUNG - TÜR	Montageeinheit - Tür Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen	
BME0086760:00	ASSEMBLY VERTICAL KNIFE SIZE 6 STICKS V6	Vertikale Montagemesser Größe 6 Sticks V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen Größe 6	
BME0086763:00	ASSEMBLY VERTICAL KNIFE SIZE 8 STICKS V6	Vertikale Montagemesser Größe 8 Sticks V6 Gilt für alle Pineomatic V6-Maschinen Größe 8	
BME0089948:00	NEW HOOK	Neuer Haken Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	
BME0090082:00	M20 TOOTHED WASHER	M20 Zahnscheibe Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	

ERSATZTEILKATALOG 2026

PINEOMATIC

	BESCHREIBUNG	ZUSAMMENSETZUNG	FOTO
BME0090095:00	NEW DOOR PIN	Neuer Türstift Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	
BME0090235:00	V6 CALIBRATOR	V6-Kalibrator Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	
BME0091975:00	V6 CALIBRATOR	Kronenloses Kit Gültig für alle Pineomatic V6 Maschinen	