

ZITRUX

RAPIDA GUIDA

COSA FARE A FINE GIORNATA?



Controllare il display e premere 2 volte l'avviso relativo al filtro.



Aprire lo sportello del filtro e girare la cortecchia per rimuovere e pulire e pulire.



Montare il filtro e girare la la guarnizione.



Posizionare la valvola di ritorno in posizione di dosaggio.



Caricamento della frutta nel nel carrello della tramoggia.

COSA DEVO FARE A FINE GIORNATA?




Aprire lo sportello della capsula e rimuovere eventuali croste.



SETTIMANALE

Rimuovere il vassoio e il filtro. Pulire la base della capsula.



SETTIMANALE

Controllare il serraggio delle ruote.



Estrazione dei rifiuti.




Controllare il detergente livello del detergente, Detergente livello.



Posizionare un contenitore vuoto bidone.



Avviare il processo di pulizia dal menu principale.



Ruotare la valvola di ritorno in posizione di pulizia.



Premere avvio e attendere qualche minuto.



Aprire lo sportello del filtro a cortecchia pulire la polpa.

COSA DEVO FARE SE IL LOGO LAMPEGGIA SUL DISPOSITIVO?



Controllare se ci sono porte aperte.




Se nessuna porta è aperta aperta, premere X per cancellare l'errore.




Se l'errore persiste, verificare se ci sono errori possibili errori.

GLI ERRORI PIÙ COMUNI



AE002

Arance bloccate in nell'ascensore.



Aprire il sollevatore e la tramoggia per rimuovere le arance incastrate.




AE003

Errore della tramoggia.



Aprire la tramoggia e stappare le arance.



AE004

Arance bloccate nella tramoggia.



Aprire la tramoggia e rimuovere le arance intrappolate nella rampa.



AJ007

1. guasto al motore della valvola
2. il rubinetto non eroga il succo in modo fluido.
3. rumore forte durante l'erogazione il succo viene erogato.



Seme incastrato nel rubinetto. Seguire le istruzioni QR.